

APL-006

rev. 8/2009

Rozšířené možnosti při nastavování parametrů relé v jednotkách M4016

Od verze FW 1.32 (2.32) je možno do logických podmínek při nastavování parametrů relé vkládat stavové registry S1 až S32. Stavové registry mohou nabývat binárních hodnot 0/1 a mají následující význam:

S1 .. externí napájení - okamžitý stav (bez zpoždění a bez ohledu na nastavení parametru "testovat externí napájení")

S2 ... S16 .. rezerva

S17 .. globální ALARM (na jakémkoliv použitém kanále)

S18 .. globální Error (na jakémkoliv použitém kanále jakákoliv chyba)

S19 .. varování 1. stupeň - zatím bez významu

S20 .. varování 2. stupeň - zatím bez významu

S21 .. servis 1. stupeň - hlavně nízké AKU

S22 .. servis 2. stupeň - vybití AKU a jiné vážné chyby

S23 .. výpadek externího napájení po dobu 60 sekund (1 je při výpadku, 0 - OK)

S24 .. výpadek externího napájení po nastavenou dobu v parametrech pevných SMS (1 je při výpadku, 0 - OK)

Poznámka: Registry S17 .. S24 se přenášejí na server a slouží pro zobrazení aktuálního stavu jednotky v seznamu stanic.